

**画面右上に「Wi-Fiに接続されていません」「インターネットに接続していません」などのメッセージが表示されますが、非表示にできますか？**

対象のAQUOS<sup>※</sup>が、インターネットに接続されていないと、以下のようなメッセージで接続状態をお知らせいたします。  
 ※対象機種は下表でご確認をお願いいたします。



メッセージの例	AQUOSの状態
「Wi-Fiに接続していません」	Wi-Fiに接続できていない。(電源起動直後に表示される場合があります)
「インターネット未接続」	LANケーブルで接続しているが、インターネットに接続できていない。
「インターネットに接続していません」	LANケーブルで接続しているが、インターネットに接続できていない。
「インターネットにアクセスできません」	一度もインターネットに接続していない。

テレビの起動時からインターネットに接続されるまでは、このメッセージを非表示にすることはできません。  
 インターネット接続後に自動的に表示が消えます。  
 テレビ起動直後やインターネット回線がなんらかの事情で一時的に切断された場合にもメッセージが表示されますが、テレビの使用には影響ございませんのでご安心してご使用ください。

■対象機種 (2023年3月現在) ※以降発売の機種も同様の仕様になります。

ライン	形名				
EP1	4T-C75EP1	4T-C70EP1	4T-C65EP1	4T-C60EP1	4T-C55EP1
ES1	4T-C65ES1	4T-C55ES1			
EQ1	4T-C77EQ1	4T-C65EQ1	4T-C55EQ1		
EQ2	4T-C48EQ2	4T-C42EQ2			
EU1	4T-C65EU1	4T-C55EU1			
EN1	4T-C70EN1	4T-C65EN1	4T-C60EN1	4T-C55EN1	
EN2	4T-C50EN2	4T-C43EN2			
EL1	4T-C75EL1	4T-C65EL1	4T-C55EL1	4T-C50EL1	4T-C43EL1
EJ1	4T-C65EJ1	4T-C50EJ1	4T-C42EJ1		
EF1	2T-C32EF1	2T-C24EF1			
DX1	8T-C85DX1	8T-C75DX1	8T-C65DX1		
DW1	8T-C70DW1	8T-C60DW1			
DP1	4T-C65DP1	4T-C55DP1			
DS1	4T-C65DS1	4T-C55DS1			
DQ1	4T-C65DQ1	4T-C55DQ1			
DQ2	4T-C65DQ2	4T-C55DQ2			
DN1	4T-C70DN1	4T-C65DN1	4T-C60DN1	4T-C55DN1	
DN2	4T-C50DN2	4T-C43DN2			
DL1	4T-C65DL1	4T-C50DL1	4T-C43DL1		
DJ1	4T-C42DJ1				
CX1	8T-C70CX1	8T-C60CX1			
CQ1	4T-C65CQ1	4T-C55CQ1	4T-C48CQ1		
CN1	4T-C70CN1	4T-C60CN1	4T-C55CN1	4T-C50CN1	4T-C43CN1
	4T-B60CN1				
CL1	4T-C55CL1	4T-C50CL1	4T-C43CL1	4T-C40CL1	4T-B55CL1
	4T-B50CL1				
BW1	8T-C70BW1	8T-C60BW1			
BN1	4T-C70BN1	4T-C60BN1	4T-C50BN1	4T-C45BN1	
BL1	4T-C55BL1	4T-C50BL1	4T-C45BL1		
BJ1	4T-C40BJ1				
AX1	8T-C80AX1	8T-C70AX1	8T-C60AX1		
AW1	8T-C60AW1				
AN1	4T-C60AN1	4T-C50AN1			
AL1	4T-C45AL1				
AM1	4T-C60AM1	4T-C50AM1	4T-C43AM1		
AJ1	4T-C60AJ1	4T-C55AJ1	4T-C50AJ1	4T-C45AJ1	4T-C40AJ1
AU1	4T-C70AU1				
UH5	LC-60UH5	LC-55UH5			
US5	LC-60US5	LC-55US5	LC-50US5		