

ACアダプター、電源コードが取扱説明書に記載のものと異なります。
電源の接続につきましては、本書をご覧ください。



アースを接続する。

- ・アースが接続されない状態で万一故障した場合は、感電のおそれがあります。
- ・アースリード線をコンセントの他の電極に挿入・接触させないでください。
- ・アースの接続は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に行ってください。また、アースを外す場合は、必ず先に電源プラグをコンセントから抜いてください。順番が異なると感電の原因となります。

電源は、AC100V(50/60Hz)のコンセントを使用する。

指定以外の電源を使用すると、火災や感電の原因となることがあります。

!ご注意

- ・ ACアダプターおよび電源コードは必ず付属のものを使用してください。
- ・ AC200V (50/60Hz) のコンセントを使用することはできません。別売の電源コード (QACCJ1074MPPZ) も使用できません。

1. ACアダプターと電源コードを接続する。
2. ACアダプターを電源接続端子に接続する。
3. アースリード線を接続する。
4. 電源コードのプラグをコンセントに差し込む。

