

# シャープ 出力制御対応機器リスト (2022年7月時点)

注)シャープ製以外の機器については、各々のパワーコンディショナーメーカーおよび電力モニターメーカーにお問い合わせください。

## パワーコンディショナ (狭義PCS)

### 出力制御対応のソフトウェアに更新必要な機種

シリーズ名	なし	Pタイプ	Nタイプ	Cタイプ	Fタイプ	Sタイプ	Lタイプ
JH-35CB2	JH-35CB2						
JH-40CB2	JH-40CB2						
JH-40CD3		JH-40CD3P					
JH-40DD2		JH-40DD2P				JH-40DD2S	
JH-42EM2		JH-42EM2P					
JH-45CD3		JH-45CD3P					
JH-45DD3		JH-45DD3P				JH-45DD3S	
JH-48CD2		JH-48CD2P					
JH-55CD3		JH-55CD3P					
JH-55DC3		JH-55DC3P					
JH-55DC4		JH-55DC4P				JH-55DC4S	
JH-55ED3		JH-55ED3P	JH-55ED3N				
JH-G1C3	JH-G1C3	JH-G1C3P					
JH-G1C4	JH-G1C4	JH-G1C4P		JH-G1C4C			HLE-G1C4
JH-L1C3	JH-L1C3	JH-L1C3P		JH-L1C3C	JH-L1C3F		HLE-L1C3
JH-L1Z12		JH-L1Z12P					HLE-L1Z12
JH-M0B2	JH-M0B2	JH-M0B2P		JH-M0B2C			
JH-M1C2		JH-M1C2P					
JH-S1C2	JH-S1C2	JH-S1C2P			JH-S1C2F		HLE-S1C2
JH-S1Z11		JH-S1Z11P					HLE-S1Z11

### 出力制御対応機種 (ソフトウェアの更新不要)

シリーズ名	なし	Bタイプ	Pタイプ	Nタイプ	Sタイプ	Eタイプ
JH-35FB2	JH-35FB2					
JH-40FB2	JH-40FB2					
JH-40FD2			JH-40FD2P		JH-40FD2S	
JH-40HB2	JH-40HB2				JH-40HB2S	
JH-40NF2	JH-40NF2					
JH-42FM2			JH-42FM2P			
JH-42GM2			JH-42GM2P			
JH-42HM2			JH-42HM2P			
JH-42JT2	JH-42JT2					
JH-42KT2	JH-42KT2	JH-42KT2B				
JH-45FD3			JH-45FD3P		JH-45FD3S	
JH-45GB3	JH-45GB3					
JH-45HB3	JH-45HB3				JH-45HB3S	
JH-55FC3			JH-55FC3P			
JH-55FC4			JH-55FC4P		JH-55FC4S	
JH-55FD3			JH-55FD3P	JH-55FD3N		
JH-55FM3			JH-55FM3P			
JH-55JB4	JH-55JB4				JH-55JB4S	
JH-55GB3	JH-55GB3					
JH-55GM3			JH-55GM3P			
JH-55HM3			JH-55HM3P			
JH-55JT3	JH-55JT3					JH-55JT3E
JH-55KT3	JH-55KT3	JH-55KT3B				
JH-55KF4	JH-55KF4	JH-55KF4B				
JH-55NF3	JH-55NF3					

## 電力モニター・クラウド連携エネルギーコントローラ (出力制御ユニット)

### 出力制御対応のソフトウェアに更新必要な機種

シリーズ名	なし	Aタイプ	Cタイプ	Vタイプ	Wタイプ
JH-RWL2	JH-RWL2	JH-RWL2A	JH-RWL2C		
JH-RWL3	JH-RWL3	JH-RWL3A			
JH-RWL6	JH-RWL6			JH-RWL6V	JH-RWL6W
JH-RWL7	JH-RWL7				JH-RWL7W

### 出力制御対応機種

シリーズ名	なし	Yタイプ	Zタイプ
JH-RWL2		JH-RWL2Y	
JH-RWL6		JH-RWL6Y	JH-RWL6Z
JH-RWL7		JH-RWL7Y	JH-RWL7Z
JH-RWL8	JH-RWL8		
JH-RV11	JH-RV11		

※新規で設置する場合は、最新のソフトウェアバージョンでの運用を推奨します。  
ただし、下表のソフトウェアバージョン以上である事が必須です(電力会社ごとに異なります)。

シリーズ名	九州電力様	四国電力様	沖縄電力様	東北電力様	中国電力様	北海道電力様	東京電力様	北陸電力様	中部電力様	関西電力様
JH-RWL2	ver.2.13以降 <sup>※1</sup>		ver.2.15以降 <sup>※1</sup>	ver.2.17以降 <sup>※1</sup>		ver.2.19以降		ver.2.21以降	ver.2.23以降	ver.2.25以降
JH-RWL6 JH-RWL7	ver.11.03以降 <sup>※2</sup>		ver.13.01以降 <sup>※2</sup>	ver.13.02以降 <sup>※2</sup>		ver.13.04以降		ver.13.05以降	非対応 <sup>※5</sup>	非対応 <sup>※5</sup>
JH-RWL8 <sup>※3</sup>	ver.1.00以降								ver.2.00以降	ver.3.00以降
JH-RV11 <sup>※4</sup>	ver.B0.1.2以降			ver.B0.1.2以降		ver.B0.1.3以降	ver.B0.1.4以降	ver.B0.1.5以降	ver.B0.1.6以降	

※1 Ver2.19以降を推奨、 ※2 Ver13.04以降を推奨  
※3 JH-RWL8はインターネットに接続されている場合、最新バージョンに自動更新されます。  
※4 JH-RV11はCOCORO ENERGY接続時に最新バージョンに自動更新されます。  
※5 JH-RWL6,JH-RWL7のシリーズについては中部電力様管内/関西電力様管内については非対応のため、対応機種・バージョンに交換をお願いします。