📕 JH-RWL2Aの例

通信の設定が終わったら、以下の操作で通信状態をテストしてください。 通信テストが成功しないと会員登録が完了しません。サービスのお申し込みを行う前に通信テストを 実施してください。









4 <u>↑</u> <u>↓</u> で [通信テスト] を選ぶ

| 連系運車 ネット 通信テス 通信テス | ^{転中} ワーク通 ト トを行い | 20XX/ 信 ます。 | 4/10 14:38 |
|---|------------------------------------|-------------------|------------|
| ネットワーク機器が接続されている ことを確認後、実行ボタンを押して ください。 | | | |
| 戻る | | | 実行 |
| \bigcirc | \bigcirc | \bigcirc | Grad |

7 結果を確認する

「判定結果:通信テスト成功」と表示されたら、ネット ワーク通信は正常に行われており、Web モニタリング サービスを利用できる状態になっています。 「判定結果:通信テスト失敗」と表示されたときは、画 面に表示される案内に従ってください。



●手順4の画面では、設定状態によって表示される項目数が変わります。

●ルーター~モニタリングセンター間の通信ができない場合は、ルーター接続設定もしくは プロバイダとの契約ができているかご確認お願い致します。