HN-PP150 ファームウェア書換え手順

1. お使いの機種名の確認

HN-PP150 であることをご確認ください。 (HN-PP100 には、本ファームウェアは適用できません。)

2. 書換え作業の前に準備いただくこと

空き容量が 256MB 以上の SD メモリーカードをご用意ください。

・メモリーカードの種類は、上記以外に SDHC メモリーカード、miniSD カード *、miniSDHC カード *、 microSD カード *、microSDHC カード *をご使用いただけます。

※ 別途アダプタが必要です。

AQUOS フォトプレーヤーのサポートページから、更新ファームウェア(TH150400.ver) をダウンロードし、用意したSDメモリーカードのルートディレクトリに保存してください。 (フォルダの中に保存しないで、最上位階層<ルートディレクトリ>に保存してください。)

実際に書換え作業に入る前に、以下の点についてご確認ください。 準備を正しく行わないと、更新が正常に行えない場合があります。

- HN-PP150 をテレビに接続してください。
- HN-PP150 にセットされているメモリーカードや USB 機器はすべて取り外してください。
- HN-PP150 をネットワークに接続している場合は LAN ケーブルを抜いてください。

3. ファームウェアの更新メニューの表示

- I) HN-PP150の電源を入れてください。
- Ⅱ)スタートメニュー画面が表示されていることを確認してください。



※ スタートメニューが表示されていない場合は、リモコンの【終了】ボタンを押すことで スタートメニューに戻ることができます。 Ⅲ)リモコンの上下左右ボタンを使用して「各種設定と確認」を選択し、【決定】ボタンを押して ください。



Ⅳ)リモコンの右ボタンを使用して「バージョンの確認」の項目へ移動してください。

274	176-6-	各種設定と	_確認				1-2-	use 💳 🛛 :	- (
本位	本の設定	ED開め)設定	総印刷枚数の	確認	バージョ	ンの確認			
						1.02.00.04				
(\$) €	選択(決定	で実行	展る でスタ	ートメニュー						

(従来のファームウェアで表示されるバージョンは、1.02.00.04~1.03.01.04 です。)

V)【赤】【黄】【春】【緑】の順にリモコンのボタンを押すと以下のメッセージが表示されます。



●2150-7- ■各種設定と確認	1 - 2 - USB - 3 - L
フォトプレーヤーのバージョンアップを行いま	đ
パージョンアップ用のファイルが入っている SDカードをスロット1に挿入してください	
決定 戻る	
 ◆ ▶で選択 ◆ 快定 ○ 定実行 ◆ 戻る ○ 市に戻る 	

※他のボタンを押してしまった場合や、ボタンを押す順番を間違えた場合は、【終了】 ボタンを押してスタート画面に戻り、手順 3-Ⅲ項からやり直してください。

VI) 手順2項で用意した SD メモリーカードを HN-PP150 のメモリーカードスロット1 に挿入して、 画面右上にスロット1のメモリーカードが水色で表示されていることを確認してください。

21/30-7- ■各種設定と確認	
フォトプレーヤーのバージョンア	ップを行います
バージョンアップ用のファイル SDカードをスロット1に挿入	が入っている してください
	ĒZ.
◆ ▶で選択 (決定)で実行 (戻る)で前に戻る	

5. ファームウェア更新メニュー操作

I)リモコンの左ボタンで「決定」を選択して、【決定】ボタンを押すと、下記のメッセージが 表示されます。

71/30-7- ■各種設定と確認	
現在のパージョ	s,
1. 02. 00. 04	から
1.04.00.04 に更	新します
決定	戻る
< ▶で選択 (決定)で実行 (戻る)で前に戻る	

- ※ 現在のバージョンは 1.02.00.04~1.03.01.04 が表示されます。
- ※ 更新後のバージョンは「1.04.00.04」になります。
- ※ 【決定】ボタンを押しても次の画面に進まないときは、SD メモリーカードにバージョン アップ用のファイルが入っているか、メモリーカードスロット1に正しく挿入されているか を確認し、もう一度【決定】ボタンを押してください。
- Ⅱ)上記画面で【決定】ボタンを押すと、下記の確認画面が表示されますので、もう一度、
 【決定】ボタンを押します。

2010-1 ■各種設定と確認	2 — USS — 3 — []
バージョンアップを 開始し オトスレム ふさすか	
用畑口とようしいですか	
決定 定 こ 定 る	
◆ ▶で選択 (決定)で実行 (戻る)で前に戻る	

Ⅲ)バージョンアップが開始されます。 (2分程度で終了します)

23100-10- ■各種設定と確認		
	パージョンアップ中 電源を切らないで下さい SDカードを抜かないでください	

- ※ 更新中は、本体のメモリーカードアクセスランプが緑色に点滅します。
- ※ 更新が始まると途中で中止することはできません。
- ※ 更新中は、絶対に電源を切ったり、SDメモリーカードを取り出したりしないように お願いします。途中で取り出したりすると故障の原因になります。
- Ⅳ)バージョンアップが完了すると、下記メッセージが表示されますので、本体の電源ボタンを 押して電源を切り、SDカードを抜き、再度電源ボタンを押して電源を入れ直してください。

-4-10112	■各種設定と確認	
	バージョンアップを完了しました 電源ボタンを押して電源を切り 電源ランプが赤になっていることを確認してから 電源を入れ直してください	

※ 以上でファームウェアの更新は完了です。

- 6. ファームウェアのバージョン確認
 - I) 再起動後、手順 3- I ~IVでスタートメニューから「各種設定と確認」を選択して、 【決定】ボタンを押します。
 - Ⅱ) 右ボタンを使用して「**バージョンの確認**」の項目へ移動します。

-13k7b-t	► ■各種設定と確認	窥	1-2	U98 3
本体の設定	を 印刷の設定	e 総印刷枚数の確認	認 パージョンの確認	
			1. 04. 00. 04	
∢≑ ▶で選択	決定で実行(戻	5)でスタートメニュー		

バージョンが、1.04.00.04 と表示されていることを確認してください。

以上