



対応機種 (2017年2月現在)	インフォメーションディスプレイ PN-L401C/PN-R706/PN-R606/ PN-R556/PN-R496/PN-R426
---------------------	---

ご購入いただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「安全にお使いいただくために」(下記)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保管してください。
- 本機の使用方法については、インフォメーションディスプレイの取扱説明書をご覧ください。

#### お願い

※この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、ご購入の販売店またはもよりのお客様ご相談窓口までご連絡ください。

※お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

※この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

## 安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を「警告」に区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**図記号の意味** (図記号の一例です。)

記号は、**気をつける**必要があることを表しています。

記号は、**してはいけない**ことを表しています。

記号は、**しなければならない**ことを表しています。

**警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

**本機の取り付け・取り外しは、ご購入の販売店か設置業者に依頼する。**  
お客様自身による作業は、感電やけがの原因となることがあります。

**改造や分解をしない。お客様による修理はしない。**  
火災や感電、けがの原因となることがあります。

**対応機種以外には使用しない。**  
火災の原因となることがあります。

## 電波障害に関するご注意

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

※この製品をラジオ、テレビジョン受信機から十分に離してください。

※クラス A 情報技術装置の技術基準に適合させるために、この製品の下記の端子に接続するケーブルは、シールドされたものを使用してください。

USB 端子

## 仕様

### ■ 接続するコンピューターの動作条件

CPU	インテル Core2Duo 2.8GHz 以上 (音声・動画を使用する場合はインテル Core i5 以上を推奨)
OS	Windows 7 (32 ビット版 / 64 ビット版)、 Windows 8.1 (32 ビット版 / 64 ビット版)、 Windows 10 (32 ビット版 / 64 ビット版)、 Mac OS X v10.9、Mac OS X v10.10、 Mac OS X v10.11
メモリー	2GB 以上 (4GB 以上を推奨)
ハードディスク	空き容量 200MB 以上

### ■ ワイヤレスボードで使用できる USB メモリー

USB	2.0/3.0
ファイルシステム	FAT/FAT32
容量	32GB まで

- ・高さ約 12mm × 幅約 22mm × 長さ\*約 60mm 以下の USB メモリー。  
(※ : USB 端子除く)
- ・セキュリティ機能や書き込み保護機能のある USB メモリーは使用しないでください。

#### ご参考

- ・ Android 端末の場合、Google Play ストアから Awind, Inc. 製の MirrorOp Presenter をインストールすると利用することができます。
- ・ iOS 端末の場合、App Store から Awind, Inc. 製の MirrorOp Presenter をインストールすると利用することができます。
- ・ Android 端末、iOS 端末の場合、動画を表示することはできません。
- ・ MirrorOp Presenter については、Awind, Inc. にお問い合わせください。

## 付属品を確認する

万一、不足のものがありましたら、販売店にご連絡ください。

- ワイヤレスボード (1 個)
- ワイヤレスアダプター (1 個)




- ワイヤレストークン (1 個)



- ワイヤレスアダプターカバー (1 個)
- CD-ROM (ユーティリティディスク) (1 枚)
- 端子シール (1 枚)
- 取扱説明書 (本書)
- 取付手順書 (ご販売店様・設置業者様用)
- 保証書 (1 部)

## 各部の名前



- ① LAN 端子
- ② USB 端子
- ③ ワイヤレスアダプター接続端子

## ワイヤレスボードについて

本機の使用方法については、CD-ROM内のワイヤレスボード操作ガイドをご覧ください。(ご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。)

### ■ インフォメーションディスプレイの設定

本機を利用する場合は、インフォメーションディスプレイの入力モードを「OPTION」に切り換えます。

#### !ご注意

- ワイヤレスボードを安定して動作させるため、1日に一度はディスプレイを電源「切」状態(電源待機状態)にしてください。
- 電源待機状態や入力信号待機状態でも、本機の電源が入ったままになることがあります。このときは消費電力が増えます。
- 「製品情報 3」の画面でワイヤレスボードの接続状態やその他の情報を確認したり、市販のUSBメモリーからワイヤレストークンを作成することができます。

### ■ 製品仕様

形名	PN-ZB03W
無線通信方式	2.4GHz、IEEE802.11b/g/n 5GHz、IEEE802.11a/n
入出力端子	LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX) USB端子(2.0準拠)(Aタイプ) ワイヤレスアダプター接続端子(USB(2.0準拠)(Aタイプ))
電源	インフォメーションディスプレイから供給
消費電力	7W
入力電圧	12～19V
使用温度条件	0～35℃
外形寸法	幅約124.6mm×奥行約136.5mm×高さ約30mm
質量	約169g

- インフォメーションディスプレイの使用湿度条件内でご使用ください。

### ■ 商標について

- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Apple、App Store、Mac、Mac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- インテル、Celeron、Intel Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
- MirrorOpは、Awind、Inc.の登録商標です。
- Google、AndroidおよびGoogle Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- Androidの商標は、Google Inc.のライセンスに基づき使用されています。
- iOSの商標は、Ciscoの米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。
- Adobe、AcrobatおよびAcrobat ReaderはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。
- そのほか、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

## アフターサービスについて

### ■ 製品の保証について

この製品には保証書がついています。保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡ししますので、内容をよくお読みの上大切に保存してください。保証期間はご購入の日から1年間です。保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。保証書が適用される範囲は、製品のハードウェア部分に限らせていただきます。修理の際の取り外し、再設置に要する費用は、別途お客様負担となります。製品のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業を行う場合は、別途作業費を申し受けます。

### ■ 補修用性能部品について

当社は、本製品の補修用性能部品を製造切後、7年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

### ■ 修理を依頼されるときは(出張修理)

異常があるときは、使用をやめて、インフォメーションディスプレイの電源コードをコンセントから抜き、ご購入の販売店またはもよりのお客様ご相談窓口にご連絡ください。ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。ご連絡していただきたい内容

- 品名:ワイヤレスボード
- 形名:PN-ZB03W
- ご購入日(年月日)
- 故障の状況(できるだけ具体的に)
- ご住所(付近の目印も併せてお知らせください。)
- お名前・電話番号・ご訪問希望日

#### 保証期間中

保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

#### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

アフターサービスについてわからないことは、ご購入の販売店またはもよりのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

### ■ お客様ご相談窓口のご案内

お客様ご相談窓口については、下記またはお使いのインフォメーションディスプレイのセットアップマニュアルでご確認ください。



「よくあるご質問」などは  
ホームページをご活用ください。



シャープサポートページ

<http://www.sharp.co.jp/business/lcd-display/support/>



### 使いかたのご相談など

弊社製品が接続されているシステムの使いかたなどは、ご購入の販売店・営業担当にお問い合わせください。

シャープ株式会社

ビジネスソリューション事業本部  
ビジュアルソリューション事業部  
国内営業部サポートセンター

0120-571002

フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、  
電話:03-5446-8153

受付時間 月曜～金曜:9:00～17:00(土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。)



### 修理のご相談など

【修理ご相談窓口】(沖縄地区を除く)

シャープビジネスソリューション株式会社



0570-00-5008 (全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。)  
(※携帯電話からもご利用いただけます。)

受付時間 月曜～土曜:9:00～17:40(日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。)

■PHS・IP電話をご利用の方は…  
06-6794-9676

■沖縄地区の方は…

沖縄シャープ電機株式会社 098-861-0866  
(月曜～金曜:9:00～17:00)  
(土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。)

●電話番号・受付時間などは変わることがあります。(2017.2)

## シャープ株式会社

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地  
ビジネスソリューション事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

Printed in China  
17B CN1