

# SHARP®

## スタートガイド SHARP ディスプレイコネクト

形名  
PN-SL20  
PN-SL2A

このたびは、SHARP ディスプレイコネクトをお買いあげいただきまことにありがとうございました。  
SHARP ディスプレイコネクトをお使いいただく前に、本書と取扱説明書をよくお読みください。

### ご参考

- 本ソフトウェアの使用方法およびインストール方法は、取扱説明書をお読みください。
- 取扱説明書は付属の CD-ROM の Manual フォルダをご覧ください。  
(ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。)

### お願い

- SHARP ディスプレイコネクトのペンソフト関連機能を使用するには、ペンソフト バージョン 2.9 以降がインストールされている必要があります。
- ペンソフトバージョン 2.9 へのアップデーターは、付属の CD-ROM の PenSoftware フォルダにあります。ペンソフト最新版へのアップデーターやアップデート内容は、シャープ株式会社、またはシャープビジネスソリューション株式会社のホームページでご確認ください。

## 付属品の確認

- CD-ROM (1 枚)  ソフトウェアライセンス証書 (1 枚)  スタートガイド (本書) (1 枚)  
 お客様サポート登録依頼書 (1 枚)

### !ご注意

- SHARP ディスプレイコネクトのインストール時に、ソフトウェア許諾コード(ライセンスコード)が必要となります。
- ソフトウェアご購入の証明となるソフトウェアライセンス証書は、再発行できません。大切に保管してください。

## 製品のサポートについて

お客様サポートについては、お客様サポート登録依頼書をご確認ください。

## シャープ株式会社

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地  
ビジネスソリューション事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

●住所などは変わることがあります。(2018.1)

Printed in Japan  
C2  
18C DSC4  
CINSJ1269MP60(4)