


受信したファクスデータの消しかた

● 主な操作ボタン



● 操作方法

[消去/キャッチ] ボタン を押します



ダイヤルボタンを [4]、[2] の順に 押します

次の方法でも消すことができます

[メニュー] ボタン を押します



ダイヤルボタンを [8]、[4]、[2] の順に 押します