


受信したファクスデータの消しかた

● 主な操作ボタン



● 操作方法

受信ファクスデータを選んで、1件ずつ消去するとき

[受信ファクス] ボタンを押します



[十字] キーの上下方向ボタンで、
削除したい受信ファクスデータを選びます



[消去/キャッチ] ボタンを2回押します



[停止] ボタンを押します

すべての受信ファクスを消去するとき

[メニュー] ボタンを押します



ダイヤルボタンを [8]、[4]、[2] の順に押します