

■ 洗濯乾燥機 / 全自動洗濯機 ラインアップ一覧表 (価格はすべてオープン価格です。)

タイプ		ドラム式洗濯乾燥機										
形名	ES-V540				ES-V230				ES-S60			
色名	-NL(ゴールド系・左開き) -NR(ゴールド系・右開き)	外観			-WL(ホワイト系・左開き) -WR(ホワイト系・右開き)	外観			-WL(ホワイト系・左開き) -WR(ホワイト系・右開き)	外観		
洗濯・脱水容量/乾燥容量 ()内は化繊の場合	9.0kg / 6.0kg			9.0kg / 6.0kg			6.0kg / 3.0kg					
標準使用水量 ()内はふる水使用時※1	洗濯 69L(27L) 洗濯～乾燥 96L			洗濯 69L 洗濯～乾燥 96L			洗濯 58L 洗濯～乾燥 80L					
省エネ・節水	DDインバーター エコ運転(布ピタセンサー)											
洗浄機能	全方向スクラブウォッシュ(ひまわりガラス)			もみ洗い+たたき洗い			全方向スクラブウォッシュ(ひまわりガラス)					
乾燥機能	ヒーターセンサー乾燥(水冷除湿) エアターボ 温度センサー											
清潔	プラズマクラスター(リフレッシュ) 槽クリーン(プラズマクラスター)						プラズマクラスター(リフレッシュ)					
使いやすさ												
ドライコース※a	洗濯 1.5kg以下、乾燥 0.5kg以下						洗濯 1.0kg以下、乾燥 0.4kg以下					
大物洗い※3	洗濯 ダブル/シングル 4.7kg以下 洗濯～乾燥、乾燥 シングル 4.0kg以下						洗濯 シングル 3.0kg以下 洗濯～乾燥、乾燥 シングル 3.0kg以下					
ふとん洗い※2	洗濯 ダブル/シングル 中綿1.8kg以下 洗濯～乾燥、乾燥 シングル 中綿1.1kg以下						洗濯 シングル 中綿1.3kg以下 洗濯～乾燥、乾燥 シングル 中綿1.0kg以下					
コース	標準 わが家流 すすぎ1回 柔らか 室内干し 念入り ドライ 毛布 リフレッシュ(静止・回転) お急ぎ洗乾 槽洗浄 槽クリーン(プラズマクラスター)			標準 わが家流 すすぎ1回 柔らか 室内干し 念入り ドライ 毛布 槽洗浄 毎日洗乾			標準 わが家流 柔らか 室内干し ドライ 毛布 リフレッシュ(静止・回転) すすぎ1回 お手入れ(槽洗浄)					
お好み設定	洗い5～30分・すすぎ7通り・脱水1～9分、乾燥10～180分			洗い5～30分・すすぎ7通り・脱水1～9分、乾燥10～180分			洗い5～30分・すすぎ7通り・脱水1～9分、乾燥10～120分					
ふろ水ポンプ	—			—			—					
予約タイマー	●2～24時間後			●2～24時間後			●2～24時間後					
残り時間表示	●			●			●					
ボディ幅	596mm			596mm			596mm					
外形寸法 (幅は排水ホース、 高さは給水ホースを 含む)	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ			
	640mm	729mm	1,114mm	640mm	729mm	1,114mm	640mm	600mm	1,039mm			
設置可能な防水パン	内寸奥行540mm以上			内寸奥行540mm以上			内寸奥行540mm以上					
質量	68kg			68kg			76kg					
水位別水量	自動 18L～25L			自動 18L～25L			自動 11L～21L					
消費電力 (50/60Hz)	洗濯 280 / 280W 乾燥 1,120 / 1,120W			洗濯 280 / 280W 乾燥 1,170 / 1,170W			洗濯 190 / 190W 乾燥 850 / 850W					
消費電力量 (50/60Hz)	洗濯 76 / 76Wh 洗濯～乾燥 1,880 / 1,880Wh			洗濯 76 / 76Wh 洗濯～乾燥 1,880 / 1,880Wh			洗濯 60 / 60Wh 洗濯～乾燥 1,600 / 1,600Wh					
目安時間 (50/60Hz)	洗濯 約53分 / 約53分 洗濯～乾燥 約150分 / 約150分			洗濯 約53分 / 約53分 洗濯～乾燥 約150分 / 約150分			洗濯 約45分 / 約45分 洗濯～乾燥 約170分 / 約170分					
運転音	洗い時 26dB 脱水時 37dB 乾燥時 41dB			洗い時 29dB 脱水時 37dB 乾燥時 41dB			洗い時 26dB 脱水時 40dB 乾燥時 36dB					
共通機能	■待機時消費電力ゼロ ■ふた(ドア)ロック※5 ■排水ホース簡単付け換え※6 ■洗剤量(目安)サイン ■柔軟剤自動投入 ■乾燥機用排水口※7 ■電源オフオート ■終了ブザー(オフも可)。 ■点字表示※8 ■50/60Hz共用											

●電源コードの長さは約1.94mです。●付属の給水ホースの長さは約80cmです。●ふろ水ポンプ搭載機種に付属のふろ水ホースの長さは約4mです。●各データは日本電機工業会自主基準によるものです。

(Ag⁺イオンコートについて) ●着用時の汚れなどによりAg⁺イオンの数が減少し、効果が低減していくことがあります。●ナイロン、ウールなど吸水性の悪い衣類や、柔軟剤・液体洗剤・のり剤を使用した洗濯では効果が少なくなります。●柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を使用する際のAg⁺イオンコート後に天日干しすると、衣類に黄ばみを生じることがあります。黄ばんだ衣類は、除菌・防臭機能も柔軟剤も使わずに粉末洗剤でお洗濯すると戻ります。●Ag⁺イオンコートした衣類を着用した際、お肌に異常を感じたときは、ご使用をおやめください。●Ag⁺イオン発生装置(ES-TG60L/TG55L/GE70N/GE60N/GE55Nを除く)は、標準コース高水位「除菌・防臭」で1日1回洗濯の場合、約7年ご使用いただけます。装置の交換については、お買い上げの販売店までお問い合わせください。●ES-TG60L/TG55L/GE70N/GE60N/GE55NのAg⁺イオン発生装置はカートリッジタイプで、標準コース高水位「除菌・防臭」で1日1回洗濯の場合、約4年ご使用いただけます。交換される場合は別売のAg⁺カートリッジをお買い求めください。

※a ドライマーク表示の衣類でも洗えない衣類もあります。

※1 標準コースで洗い1回目のすすぎにふる水を使用した場合。 ※2 ES-Z110/Z100は同梱(W90/V540/V230は別売)の洗濯キャップを、TX930/TX830/TX920/TX820/TX73/TX72/GV90M/GV80M/GE80Lは別売の洗濯キャップまたは毛布洗いネットを、TG60L/TG55L/GE70N/GE60N/GE55N/FG45Lは別売の毛布洗いネットをご使用ください。 ※3 毛布洗いは「手洗い」表示の合成繊維100%のもの。 ※4 ふとん洗いは「手洗い」表示の中綿ポリエステルもの。ES-Z110/Z100/W90/V540/V230/S60/TX930/TX830/TX920/TX820/TX73/TX72/GV90M/GV80M/GE80Lは「手洗い」表示の羽毛ふとんも洗えます。 ※5 脱水運転中など、ふた(ドア)を自動でロックします。 ※6 排水ホースは、ES-Z110/Z100/W90/S60は左右から、ES-V540/V230は左右と後ろから、タテ型洗濯乾燥機/全自動洗濯機は前後左右から出すことができます。 ※7 全自動洗濯機(ES-GV90M/GV80M/GE80L/GE70N/GE60N/GE55N/FG45L)のみ。 ※8 主要ボタンのみ採用。ES-W90/V540/V230/S60はすべてのボタンに採用。